


## DMR-180SET DMR-184 DMR-188

**DVR** Enregistreur vidéo numérique





### **TABLE DES MATIÈRES**

	re 2 : présentation	3
2.1.2	veuillez vous référer au produit)	3
2.2.1 veuillez 2.2.2	nneau arrière Panneau arrière de l'enregistreur vidéo numérique à 4 canaux (pour les déta vous référer au produit) Panneau arrière de l'enregistreur vidéo numérique à 8 canaux (pour les déta vous référer au produit)	4
2.3	Télécommande (pour information uniquement)	5
Chapit	re 3 : installation de l'enregistreur vidéo numérique	6
3.1 3.2 3.3 <b>Chapit</b> i	Installation du disque dur Branchement de la caméra et du moniteur Raccordement de l'alimentation re 4 : démarrage de l'enregistreur vidéo numérique	6 6 6
4.1 4.2 Menu p 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.7 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Aperçu du menu principal Menu principal Réglage de la caméra Paramétrage de l'enregistrement Paramétrage du réseau Recherche d'un enregistrement Lecteur multimédia Fonction système Verrouillage des menus Rechercher une vidéo Commande PTZ Enregistrer	7 7 8 9 10 11 12 22 22 22 22 22
Chapit	re 6 : programme NetViewer	23
6.1 6.3 6.3.1 6.3.2	Interface principale de NetViewer	23 23 24 26

## Mode d'emploi

6.3.3	Contrôle de la lecture en temps réel	26
	re 7 : caractéristiques techniques	<b>27</b>
	re 8 : utilisateur Windows Vista	28
	re 9 : annexe	29
9.1	Tableau des fonctions	29
9.2	Réglage de l'enregistrement sur alarme	30
9.3	Dépannage	30
9.4	Check-list des serveurs e-mail : les informations qui suivent sont fo	urnies à titre
indicat	if uniquement	31
9.5	Maintenance	31
9.6	Configuration de la connexion du système	32

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

#### 1. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Ne connectez pas ce produit à une source d'alimentation d'une tension supérieure à celle spécifiée (100-240V AC).

## 2. N'insérez jamais d'objets métalliques dans le boîtier de l'enregistreur vidéo numérique.

L'insertion d'un objet dans le boîtier de l'enregistreur vidéo numérique peut provoquer un choc électrique dangereux.

## 3. N'utilisez pas l'appareil dans un lieu humide et poussiéreux, ni à proximité d'eau.

Évitez les lieux tels qu'une cave humide ou un hall d'entrée poussiéreux.

#### 4. N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne l'utilisez pas à proximité d'eau.

Si ce produit est mouillé par accident, débranchez-le et prenez immédiatement contact avec un revendeur agréé.

#### 5. Gardez la surface du produit propre et sèche.

Pour nettoyer le boîtier externe de l'enregistreur vidéo numérique, employez un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau (n'utilisez pas de solvants).

#### 6. Veillez à maintenir une ventilation correcte.

Cet enregistreur vidéo numérique est muni d'un ventilateur intégré qui assure la ventilation du système.

#### 7. N'essayez pas de retirer le couvercle.

Si des odeurs ou des sons anormaux proviennent de l'enregistreur vidéo numérique, débranchez-le immédiatement et prenez contact avec un revendeur agréé ou le service après-vente.

#### 8. N'essayez pas de retirer le couvercle.

Avertissement : retirer le couvercle de l'enregistreur vidéo numérique peut vous exposer à un choc électrique sévère.

#### 9. Manipulez le boîtier de l'enregistreur vidéo numérique avec précaution.

Si vous faites tomber votre enregistreur vidéo numérique accidentellement sur une surface dure, son fonctionnement peut en être affecté. Si l'enregistreur vidéo numérique ne fonctionne pas correctement en raison d'un dommage physique, prenez contact avec un revendeur agréé en vue d'une réparation ou d'un échange.

# 10. Utilisez une pile au lithium standard. (REMARQUE : une pile a été pré-installée par le fabricant.)

La pile au lithium standard de 3V située sur la carte mère doit être remplacée si l'horloge ne continue pas à fonctionner correctement après la coupure du courant. Avertissement : débranchez l'enregistreur vidéo numérique avant de remplacer la pile ou vous risquez un choc électrique grave. Éliminez les piles usagées comme il se doit.

#### 11. Assurez-vous que l'air circule correctement autour de l'appareil.

Ce système d'enregistreur vidéo numérique utilise un disque dur pour stocker des vidéos. Ce disque dur génère de la chaleur lorsqu'il fonctionne. N'obturez pas les orifices d'aération (en dessous, au-dessus, sur les côtés et à l'arrière) de l'enregistreur vidéo numérique qui refroidissent le système pendant son fonctionnement. Installez ce produit à un endroit où l'air circule correctement.

# CHAPITRE 1 : caractéristiques de l'enregistreur vidéo numérique

Surveillance en temps réel	Permet une surveillance en temps réel via le moniteur
Sauvegarde des enregistrements	L'enregistreur vidéo numérique sauvegarde sur le disque dur les images enregistrées en temps réel
Copie de	Possibilité de réaliser une copie de sauvegarde de l'enregistreur
sauvegarde des	vidéo numérique via un lecteur flash USB et un disque dur
enregistrements	
Lecture des	Possibilité de lire un seul ou plusieurs canaux de l'enregistreur
enregistrements	vidéo numérique
Utilisation en réseau	Possibilité de surveillance à distance par plusieurs utilisateurs en
	même temps
Réglage de l'alarme	Permet une gestion des alarmes pour les entrées vidéo et les
	entrées du disque dur ainsi que les entrées d'alarme externes
Utilisation d'une	Possibilité d'utiliser une souris afin de naviguer plus rapidement
souris	dans le menu
Commande PTZ	Permet d'utiliser une caméra PTZ par RS-485.

Liste 1-1

#### Autres caractéristiques :

Format de compression vidéo H.264, compatible avec une résolution D1, HD1, CIF Format de compression audio ADPCM

Interface graphique Windows

Possibilité de visionnage en temps réel à distance via un réseau mobile 3G

Possibilité d'envoi d'alertes par e-mail lorsque le système détecte un mouvement

Triplex (enregistrement, lecture et transmission par Internet simultanément)

Compatible avec une souris USB et une télécommande à infrarouge

Ports USB 2.0 à l'arrière pour les copies de sauvegarde, la mise à niveau et l'utilisation d'une souris

Prend en charge la transmission réseau avec double codage

La durée vidéo est réglable

Mode d'enregistrement d'alarmes multiples

Affichage multilingue à l'écran

Possibilité de maintenance automatique

## **CHAPITRE 2 : présentation**

#### 2.1 Face avant

# **2.1.1 Panneau avant de l'enregistreur vidéo numérique à 4 canaux** (pour les détails, veuillez vous référer au produit)

Liste 2-1

Со	Nom de la	Symboles	Fonctions
mp	touche/Témoin	-	
osa	lumineux		
nt			
1	Interrupteur		Mise de l'appareil sous tension et hors
	d'alimentation		tension
2	Témoin lumineux	PWR	Si le témoin lumineux vert est allumé, le
	d'alimentation		système est sous tension
3	Récepteur IR		Réception du signal de la télécommande
4	Témoin lumineux du	HDD	Lorsque le témoin lumineux rouge clignote,
	disque dur		cela signifie qu'une opération de lecture ou
			d'écriture est en cours sur le disque dur.
5	Sélection du canal :		Sélection de l'affichage d'un canal
	CH1 CH2 CH3 CH4		
6	QUAD		Affiche l'image de toutes les caméras en
			temps réel ou en mode de lecture
7	REW		Aller à gauche / Revenir en arrière
8	PAUSE		Pause / Afficher image par image
9	PLAY		Ouvrir le menu pop-up / Lire
10	FWD		Aller à droite / Avance rapide
11	STOP		Arrêter la lecture / Arrêter l'enregistrement
			manuel
12	REC		Démarrer l'enregistrement manuel
13	MENU/ESC		Ouvrir le menu principal ou quitter le menu
14	Haut		Déplacement vers le haut
15	SEL/EDIT		Ouvrir le menu pop-up ; sélectionner une
			touche / modifier
16	Bas		Déplacement vers le bas
17	PTZ		Accéder au mode de commande PTZ
17	PTZ		Cette touche vous permet de poursuivre le
			commande PTZ

**2.1.2 Panneau avant de l'enregistreur vidéo numérique à 8 canaux** (pour les détails, veuillez vous référer au produit)

1	Interrupteur d'alimentation	11	PAUSE : pause / lecture par image
2	PWR : témoin lumineux PWR	12	PLAY : lecture
3	Récepteur IR pour la	13	FWD : avance rapide / aller à droite
	télécommande		
4	HDD : témoin lumineux du	14	STOP : arrêter la lecture ; arrêter
	disque dur		l'enregistrement manuel
5	SEARCH: recherche d'un	15	REC : enregistrement manuel
	enregistrement		
6	MUTE : touche de coupure du	16	MENU/ESC : menu / sortir
	son		
7	CH- : revenir au canal	17	Haut : déplacement vers le haut
	précédent		
8	CH+: passer au canal suivant	18	SEL/EDIT : sélectionner / modifier
9	ALL : aperçu de tous les canaux	19	Bas : déplacement vers le bas
10	REW : revenir en arrière / aller à	20	PTZ : accéder au mode de commande PTZ
	gauche		

#### 2.2 Panneau arrière

# 2.2.1 Panneau arrière de l'enregistreur vidéo numérique à 4 canaux (pour les détails, veuillez vous référer au produit)

Со	Port physique	Mode de connexion
mpo		
sant		
1	Entrée vidéo	Connexion CH1-4 (interface BNC)
2	Sortie vidéo	Connexion sortie moniteur (interface BNC)
3	Entrée audio	Connexion CH1-4 entrée signal audio (interface RCA)
4	Sortie audio	Connexion sortie signal (interface RCA)
5	Ethernet : port	Connexion intranet, Internet (interface RJ45)
6	Port USB	Connexion appareil USB (lecteur Flash, disque dur)
7	Port USB	Connexion souris USB
8	RS-	Interface RS485/Capteur/Alarme (voir broches de sortie
	485/Capteur/Alarme	plus bas)
9	Port d'alimentation	Connexion alimentation - DC12V 3A

# 2.2.2 Panneau arrière de l'enregistreur vidéo numérique à 8 canaux (pour les détails, veuillez vous référer au produit)

1	CH1-8 : entrées vidéo	6	Sortie audio
2	Sorties vidéo	7	Port USB
3	Entrée audio	8	Port souris
4	LAN : port LAN pour accès réseau	9	Port RS-485/Capteur/Alarme
5	Non utilisé	10	Port interrupteur d'alimentation

4 canaux : fonctions du port RS485/Capteur/Alarme (de gauche à droite)

Broches 1-2 Port commande PTZ

Broche 1 RS-485A Broche 2 RS-485B

Broches 3-4 Entrée capteur 1
Broches 5-6 Entrée capteur 2
Broches 7-8 Entrée capteur 3
Broches 9-10 Entrée capteur 4
Broches 11-12 Sortie alarme

8 canaux : fonctions du port RS485/Capteur/Alarme (de gauche à droite)

Broches 1-2 Port commande PTZ

Broche 1 RS-485A / Broche 2: RS-485B

Broches 3-4
Broches 4-5
Broches 6-7
Broches 7-8
Broches 9-10
Broches 10-11
Broches 12-13
Broches 13-14
Broches 15-16
Broches 15-16
Broches 15-16
Entrée capteur 1
Entrée capteur 5
Entrée capteur 7
Entrée capteur 8
Sortie alarme

#### 2.3 Télécommande (pour information uniquement)

Sélection des canaux 1-8 ; touche numérique

Touches numériques

ALL Aperçu de tous les canaux

Menu Entrer/Sortir menu principal

Touche « haut »

Touche « bas »

Touche gauche/droite

**SEL** Touche Sélectionner / Touche Modifier

Touche Retour en arrière

Touche Lecture, accès au menu de recherche des enregistrements

Touche Avance rapide

**Enregistrement manuel** 

Pause/Lecture par image

Arrêter l'enregistrement manuel ; arrêter la lecture

**Audio** Non défini

Mute Non défini

#### Utilisation d'une souris

Vous pouvez utiliser une souris plutôt que les touches du panneau avant ou de la télécommande.

Clic avec le bouton gauche de la souris	En mode « verrouillage des menus », ouvrez le menu pop-up et cliquez sur n'importe quel sous-menu pour faire apparaître la fenêtre pop-up de connexion. En mode « déverrouillage des menus », ouvrez le menu pop-up, puis cliquez sur le bouton gauche afin d'ouvrir directement n'importe quel sous-menu.  Une fois le menu principal ouvert, cliquez sur le bouton gauche pour ouvrir n'importe quel sous-menu ; dans le menu [Detailed file] (fichier détaillé), cliquez sur le bouton gauche pour visionner un enregistrement.  Modification du statut de la case et de la zone de détection de mouvement.  Cliquez sur la zone de liste déroulante pour accéder au menu déroulant.  Un clic gauche vous permet d'ajuster la barre de contrôle des couleurs et la barre de contrôle du volume.  Un clic gauche vous permet de sélectionner des valeurs dans les champs d'édition ou le menu déroulant et d'utiliser des caractères chinois, des symboles spéciaux, des chiffres et des lettres ; remplace [Enter-] (Entrée) ou [Backspace] (retour arrière).
	Dans le menu [Detailed file], un clic gauche permet de lancer la
	lecture d'un enregistrement.
Clic avec le bouton droit	En mode d'affichage en temps réel, un clic droit fait apparaître un menu pop-up (voir illustration 5-1).
de la souris	Dans le menu principal ou dans un sous-menu, un clic droit permet de quitter le menu en cours.
Double clic avec le bouton gauche de la souris	En mode d'affichage en temps réel ou de lecture, un double clic gauche permet d'agrandir l'écran au maximum.
Déplacer la souris	Sélection d'un élément du menu
Faire glisser la souris	En mode « mouvement », faire glisser la souris permet de sélectionner la zone de mouvement. Dans le menu [Color set] (réglage des couleurs), ce déplacement permet d'ajuster la barre de contrôle des couleurs et la barre de contrôle du volume.

Liste 2-3

# Chapitre 3 : installation de l'enregistreur vidéo numérique

#### 3.1 Installation du disque dur

**Attention :** ne jamais installer ou retirer le disque dur pendant que l'enregistreur vidéo numérique fonctionne !

- (1) Enlevez les vis et ouvrez le couvercle de l'enregistreur vidéo numérique avec soin ;
- (2) Fixez fermement le câble d'alimentation et le câble de données dans la broche du disque dur ;
- (3) Replacez soigneusement le couvercle et remettez les vis en place.

#### 3.2 Branchement de la caméra et du moniteur

Branchez le câble de la caméra sur l'entrée vidéo de l'enregistreur vidéo numérique et depuis la sortie vidéo de l'enregistreur vidéo numérique sur le moniteur au moyen d'un connecteur BNC (Voir rubrique 2.2 – Panneau arrière) ou Si la caméra est une caméra dôme PTZ ultra-rapide, branchez les RS-485 A et B sur les ports correspondants de l'enregistreur vidéo numérique (voir configuration du système, chapitre 8).

#### 3.3 Raccordement de l'alimentation

Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec l'enregistreur vidéo numérique.

# Chapitre 4 : démarrage de l'enregistreur vidéo numérique

#### 4.1 Initialisation du système

Une fois que vous avez connecté l'adaptateur et appuyé sur la touche de mise sous tension, le système démarre et l'initialisation débute.

Illustration 4-1

#### 4.2 Interface principale

Une fois l'initialisation du système terminée, vous pouvez ouvrir l'interface principale. L'illustration 4-2 montre l'interface principale paramétrée par défaut dans le système, sans statut d'entrée vidéo. Une fois qu'il y aura des entrées vidéo, l'interface affichera en temps réel les images correspondant à chaque canal. Dans le mode d'interface principale, si vous cliquez deux fois sur l'image en temps réel de n'importe quel canal, elle s'affichera en plein écran. Si vous cliquez à nouveau deux fois, les quatre canaux seront de nouveau affichés. Un clic avec le bouton droit de la souris vous permet d'ouvrir le menu pop-up. Un clic avec le bouton gauche de la souris vous permet de sélectionner un élément du menu. Un clic à n'importe quel endroit en dehors du menu vous permet de quitter le menu pop-up.

Illustration 4-2

## Chapitre 5 : menu de l'enregistreur vidéo numérique

#### Menu pop-up

Une fois l'initialisation du système terminée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le mode « interface principale » afin d'ouvrir le menu pop-up. Vous pouvez maintenant définir les paramètres et les fonctions du menu principal, du verrouillage du menu, de la recherche des enregistrements, du contrôle et de l'enregistrement PTZ, etc.

#### 5.1 Aperçu du menu principal

Menu principal

Camera

Color set

Recording

Network

Rec. Search Search Playback Detail File File Backup

Device Management HDD Management Alarm Setting E-mail setting PTZ Setting Mobile Motion Area setting

System
Time Setting
User password
Video Setting
Language Select
System Information
System Maintenance

#### 5.2 Menu principal

Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris, un menu pop-up apparaîtra à l'écran. Vous pouvez cliquer sur la touche [Main menu] (menu principal) du menu pop-up afin d'ouvrir l'interface du menu principal (voir illustration 5-2). Vous pouvez aussi utiliser la touche Menu du panneau avant pour afficher la fenêtre. Si vous employez les touches du panneau avant, utilisez les touches FWD et REW pour vous déplacer dans le menu et la touche SEL pour sélectionner l'icône. Appuyez sur la touche ESC pour revenir à la fenêtre précédente. Dans le menu principal, vous pouvez commander les paramètres de gestion de l'appareil : caméra, enregistrement, réseau, recherche d'un enregistrement, disque dur, alarme, commande PTZ, téléphone portable, détection de mouvement, etc. Vous pouvez aussi paramétrer des fonctions telles que le réglage de l'heure, le mot de passe utilisateur, le réglage audio/vidéo et la sélection de la langue et accéder aux informations système, à la maintenance du système, etc.

Illustration 5-2

#### 5.2.1 Réglage de la caméra

Cliquez sur [Main Menu → Camera] (Menu principal → Caméra] afin de régler l'affichage du nom et de la position de chaque canal (voir illustration 5-3). Après avoir ouvert le menu [Color] (couleur), vous pouvez ajuster la luminosité de l'image, la saturation, le contraste et la teinte de chaque canal. Vous pouvez en outre décider si chaque canal pourra être prévisualisé ou non dans l'affichage en temps réel et/ou le mode d'enregistrement. Veuillez noter que le nom de chaque canal est limité à huit caractères ou quatre caractères chinois.

Illustration 5-3

Dans le menu Color, ci-dessous, vous pouvez ajuster la luminosité, la saturation, le contraste et la teinte de l'image pour chaque canal (voir illustration 5-4).

Illustration 5-4

#### **Explication:**

- 1 Les modifications seront disponibles une fois que vous aurez cliqué sur la touche [APPLY] (appliquer) qui se trouve dans le bas de la fenêtre du sous-menu. Le système vous demandera si vous souhaitez enregistrer votre modification, cliquez sur la touche [ok].
- 2 Pour annuler la modification, cliquez sur la touche [Exit] afin de quitter le menu.
- 3 Si vous cliquez sur la touche [DEFAULT], toutes les valeurs par défaut du système seront restaurées.
- 4 La valeur par défaut du système est la valeur prédéfinie en usine.

#### 5.2.2 Paramétrage de l'enregistrement

Cliquez sur [Main Menu] → [Record] (menu principal → enregistrer) afin d'ouvrir le menu [Record Setup] (paramétrage de l'enregistrement). (Voir illustration 5-5)

#### Fonctions:

- 1 La touche [Rec Mode] vous permet de choisir si l'enregistrement aura lieu 24 heures sur 24, en cas de mouvement ou à des moments déterminés.
- 2 [PACK time] indique la durée continue maximale des fichiers enregistrés (15, 30, 45, 60 minutes).

#### Illustration 5-5

Le menu [Record Setup] vous permet de paramétrer le statut d'enregistrement (activé/désactivé) de chaque canal. Il vous permet également de paramétrer la résolution et la qualité de l'image ainsi que d'activer/de désactiver le son. Ce menu vous permet aussi de sélectionner un mode d'enregistrement (enregistrement après mise sous tension et enregistrement programmé) et la longueur des fichiers d'enregistrement.

Une fois qu'un canal est réglé sur « on », il peut enregistrer ; s'il est réglé sur « off », les images de ce canal ne seront pas enregistrées. Les options de **résolution** sont D1, HD1 et CIF. Les options de **qualité** sont Best (supérieure), Good (bonne) et Normal. Si Audio est réglé sur « on », le système enregistrera aussi le son des canaux et il y aura une sortie audio en mode lecture. S'il est réglé sur « off », vous ne pourrez pas enregistrer le son et aucune sortie audio ne sera disponible en mode de lecture.

Pour enregistrer 24 heures sur 24, réglez le mode d'enregistrement sur Always (toujours). Pour n'enregistrer qu'en cas de mouvement ou à des moments déterminés, sélectionnez Time Schedule Record (programmation des enregistrements) et cliquez sur l'option « Schedule » (programmation). L'interface Schedule s'ouvrira (illustration 5-6).

Les options d'enregistrement sont : All (tous), CH-1, CH-2, CH-3 et CH-4. Cliquez sur le canal de votre choix. Il sera alors affiché en bleu alors que les canaux non sélectionnés seront affichés en gris.

Pour effectuer une programmation hebdomadaire, cliquez sur la case du statut d'enregistrement de votre choix (Alarm, General ou No Record), puis cliquez sur chaque case de la grille horaire à laquelle vous voulez appliquer ce mode.

Vous pouvez utiliser les menus déroulants [From - To] (de - à) et la touche Copy (copier) afin de copier 5 à 6 réglages d'un jour à l'autre ou à tous les jours. Une fois que vous avez établi votre programmation, activez-la en cliquant sur la touche [Apply].

Vous pouvez également cliquer sur la touche Default afin d'utiliser le paramétrage par défaut du système. Les paramètres par défaut sont les suivants :

01:00 - 07:59 : pas d'enregistrement 08:00 - 18:59 : enregistrement normal

09:00 - 00:59 : enregistrement en cas d'alarme

**Explication :** dans le menu de paramétrage de l'enregistrement et le menu de recherche d'un enregistrement, la couleur d'origine signifie « pas d'enregistrement » tandis que la couleur rouge indique un enregistrement en cas d'alarme, la couleur verte un enregistrement normal et la couleur bleue un enregistrement du canal sélectionné à la date que vous avez choisie.

#### 5.2.3 Paramétrage du réseau

Cliquez sur [Main Menu → Network Set] (menu principal → paramétrage du réseau) afin de paramétrer le réseau (voir illustration 5-7) :

Une fois que vous aurez sélectionné le mode réseau (par exemple DHCP, PPPOE), défini l'attribution statique et paramétré le port Internet, vous pourrez utiliser l'enregistreur vidéo numérique à distance par le biais du réseau. Illustration 5-7

Si vous optez pour le DHCP, le serveur DHCP attribuera automatiquement une adresse IP à l'enregistreur vidéo numérique.

Si vous sélectionnez PPPoE, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par le fournisseur d'accès à Internet et paramétrer le port Internet (pour les détails, référez-vous à l'illustration 5-8 ci-dessous).

Illustration 5-8

Si vous choisissez une attribution statique, vous devez paramétrer l'adresse IP, le masque Internet, la passerelle et le port Internet (voir illustration 5-9).

Illustration 5-9

Si vous faites appel à un service DDNS et que vous définissez le paramètre Internet de l'enregistreur vidéo numérique en conséquence, vous pouvez utiliser l'enregistreur vidéo numérique à distance par l'intermédiaire d'un navigateur Internet Explorer (voir illustration 5-10).

Illustration 5-10

Si vous voulez utiliser l'enregistreur vidéo numérique via Internet, vous devez paramétrer l'inflexion du port vidéo au niveau du routeur public qui se trouve dans l'enregistreur vidéo numérique (voir illustration 5-11).

Port hôte: 9000 Port Internet: 8080

Adresse IP LAN de l'enregistreur vidéo numérique : 192.168.1.101

Saisissez http:// router IP:8080 (192.168.1.101:8080) dans votre navigateur Internet Explorer et vous pourrez utiliser votre enregistreur vidéo numérique comme vous le souhaitez.

Illustration 5-11

#### 5.2.4 Recherche d'un enregistrement

Cliquez sur [Main menu → Search] (menu principal → rechercher] afin d'ouvrir le menu [Video Search] (rechercher une vidéo) (voir illustration 5-20).

#### Enregistrement recherché:

Si vous saisissez une date et que vous cliquez sur [Search] (rechercher), vous trouverez tous les enregistrements du jour en question. Si vous sélectionnez [Date], vous pourrez visionner les enregistrements en mode 4 canaux. Vous pouvez également cliquer sur la touche [File list] (liste des fichiers) afin d'afficher l'interface correspondante qui vous

permettra de visionner le fichier sélectionné ou d'en faire une copie de sauvegarde. Voir la rubrique Liste des fichiers ci-dessous.

#### Illustration 5-20

Vous pouvez utiliser l'avance rapide aux vitesses 2x, 4x et 8x, le ralenti 1/2x, 1/4x et 1/8x, la lecture normale, la mise en pause et la lecture image par image au moyen de la barre de contrôle de lecture. Vous pouvez également ajuster le volume en cliquant ou en faisant glisser la barre de contrôle du volume. Une fois la lecture terminée, le système reviendra au menu précédent.

#### Liste des fichiers

En mode [Video search] (rechercher une vidéo), cliquez sur [File list] (liste des fichiers) afin d'afficher le sous-menu représenté sur l'illustration 5-21. Cette option vous permettra de voir tous les fichiers disponibles par canal et par type (tout, normal ou alarme).

Vous pouvez sélectionner un fichier puis cliquer sur la touche SEL afin de le lire ou utiliser les touches FWD et « bas » afin de sélectionner l'option et de réaliser une copie de sauvegarde de l'enregistrement choisi. Vous pouvez également cocher la case de plusieurs fichiers si vous souhaitez réaliser une copie de sauvegarde de plus d'un fichier.

- **First**: indique la première page de l'historique des enregistrements que vous avez consultée. Si vous consultez d'autres pages ensuite, un clic sur la touche [First] vous ramènera à la première page.
- **PRE (page précédente)**: lorsque vous consultez la liste des événements, un clic sur la touche [Previous page] vous ramènera à la page qui précède celle que vous êtes en train de consulter (à l'exception de la première page).
- **SUIV (page suivante) :** lorsque vous consultez la liste des événements, un clic sur la touche [Next Page] vous amènera à la page qui suit celle que vous êtes en train de consulter (à l'exception de la dernière page).

#### Illustration 5-21

- **LAST (dernière page) :** indique la dernière page de l'historique des enregistrements que vous avez consultée. Si vous consultez d'autres pages ensuite, un clic sur la touche [Last page] vous amènera à la dernière page.
- **ALL (tout sélectionner) :** vous permet de sélectionner tous les événements de la page que vous êtes occupé à consulter.
- INVERSE (sélection inversée) : vous permet de sélectionner tous les événements de la page que vous êtes occupé à consulter, à l'exception de ceux qui sont déjà sélectionnés.

#### Copie de sauvegarde d'un enregistrement

Pour procéder à la copie de sauvegarde d'un enregistrement de la liste, il vous suffit de sélectionner celui-ci et de cliquer sur la touche [Back-up]. Lorsque la copie de sauvegarde sera terminée, vous en serez averti. Cliquez sur la touche [OK] afin d'enregistrer votre copie de sauvegarde (voir illustration 5-22).

**Explication :** la copie de sauvegarde sera au format H264. Vous pouvez la convertir au format AVI à l'aide du programme Multimedia Player fourni avec l'enregistreur vidéo numérique ou du programme NetViewer, de façon à pouvoir utiliser n'importe quel lecteur qui accepte le format AVI.

Illustration 5-22 Illustration 5-23

#### 5.2.5 Lecteur multimédia

- 1 Copiez la copie de sauvegarde sur votre PC.
- 2 Ouvrez le lecteur multimédia et cliquez sur [File → Local (F)] (fichier → local (F)) afin de trouver/sélectionner la copie de sauvegarde. Cliquez ensuite sur la touche [Open] (ouvrir).

Illustration 5-24 Illustration 5-25

Remarque: le type de fichier sélectionné doit être au format \*.264.

- 3 Ouvrez la copie de sauvegarde :
- (1) Cliquez sur le menu [Play] (P) en haut de l'interface du lecteur multimédia afin de sélectionner la fonction de lecture de la copie de sauvegarde ;

Illustration 5-26

- (2) Cliquez sur la touche du menu pop-up dans le bas du lecteur multimédia et sur la touche [Play-]. La copie de sauvegarde sera lue sur le canal correspondant.
- (3) Présentation du menu dans le bas du lecteur multimédia :

Date : date d'enregistrement de la copie de sauvegarde actuelle, affichée dans le coin droit ; enregistrement sur 24 heures : se trouve sous le menu [Date]. La touche noire munie d'un chiffre représente la lecture de l'enregistrement actuel ; l'enregistrement normal pour le temps est affiché.

Progression pour une durée d'enregistrement de 0 à 60 minutes : la partie verte de la barre de lecture représente la durée d'enregistrement pour un enregistrement d'une heure.

Date et heure d'enregistrement de l'enregistrement en cours.

1	Lecture	10	Toutes les fenêtres
2	Enregistrement précédent	11	Ajouter fenêtre
3	Pause	12	Début
4	Stop	13	Couper
5	Image précédente / Image suivante	14	Effacer
6	Lecture au ralenti, lecture normale,	15	Convertir en AVI
	lecture rapide		

7	Heure suivante	16	Affichage à l'écran
8	Capture d'image	17	Mode silencieux
9	Réduire fenêtre	18	Réglage du volume

(4) Veuillez vous référer à la procédure de paramétrage [Video on] ci-dessous (Valeur par défaut du système – vidéo activée pour tous les canaux).

Setting → Video play setting → Normal video (paramétrage → paramétrage lecture vidéo → vidéo normale)

Barre → Sélectionnez le canal à afficher → Sélectionnez la lecture de la vidéo → Apply → OK

Illustration 5-27 Illustration 5-26

(5) Reportez-vous à ce qui suit pour la procédure de paramétrage [Audio on]. (Les paramètres définis seront disponibles après le redémarrage du lecteur multimédia après le paramétrage [Audio on].

Setting → Audio channel setting → Normal video Bar (Paramétrage → Paramétrage canal audio → Barre vidéo normale) → Sélectionnez le canal dont vous voulez écouter l'audio → Sélectionnez les fichiers audio du canal → Apply → OK.

Si vous procédez correctement au paramétrage expliqué ci-dessus, vous pouvez activer la fonction audio du canal en même temps que la vidéo lorsque vous lisez le canal en cours.

Illustration 5-27 Illustration 5-28

#### 5.2.6 Gestion de l'appareil

Les options de gestion de l'appareil incluent le disque dur, l'alarme externe, le commande PTZ, la surveillance par téléphone portable et la détection de mouvement.

Illustration 5-29

#### 5.2.6.1 Gestion du disque dur

Cliquez sur [Main Menu → Device → HDD] (menu principal → appareil → disque dur) afin d'ouvrir le menu [HDD Management] (gestion du disque dur) (voir illustration 5-30).

Illustration 5-30

Lorsque vous installez un disque dur, le système détecte automatiquement si celui-ci est formaté ou non. Si le disque dur doit être formaté, son statut sera « Not format » ; dans le cas contraire, le statut sera « Normal » (voir illustration 5-31).

**TOTAL SPACE**: indique l'espace total disponible sur le disque dur. **FREE SPACE**: indique l'espace non utilisé disponible sur le disque dur.

**USEABLE REC TIME**: en fonction du détail/de la qualité de l'image actuelle et du taux de trame, le système vous montre de quelle durée d'enregistrement vous disposez encore sur le disque dur.

**OVERWRITE:** si vous sélectionnez « on », le système réécrira automatiquement sur les plus anciens enregistrements une fois que le disque dur sera plein. Si vous sélectionnez « off », l'enregistrement s'arrêtera une fois le disque dur saturé.

**HDD FORMAT:** si vous utilisez cette option afin de formater le disque dur, vous ne pourrez pas enregistrer de fichiers sur le disque dur tant qu'il ne sera pas formaté. Cliquez sur la touche [Format HDD] pour démarrer le formatage. Si vous sélectionnez l'option [Format HDD], le système vous demandera — « Format HDD will loss all the data, do you confirm? » (Le formatage du disque dur entraînera la perte de toutes les données, voulez-vous continuer ?). Cliquez sur « OK » et le système indiquera — « Is formatting... » (formatage en cours...) puis « Successful format » (formatage réussi). Il redémarrera ensuite automatiquement.

**USB FORMAT**: utilisez cette option afin de formater les appareils USB.

Illustration 5-31

#### 5.2.6.2 Réglage de l'alarme

Cliquez sur [Main Menu → Device → Alarm] (menu principal → appareil → alarme) afin d'ouvrir le menu [Alarm setup] (réglage de l'alarme) et de paramétrer les signaux d'alarme (voir illustration 5-32).

- I/O STATUS: les options sont NO (normalement ouvert), NF (normalement fermé) et OFF. Choisissez « normalement ouvert » si vous utilisez des alarmes à capteurs externes qui sont normalement ouverts. Choisissez « normalement fermé » si vous utilisez des alarmes à capteurs externes qui sont normalement fermés. Choisissez « Désactivé » si vous n'avez pas l'intention d'utiliser des alarmes à capteurs externes. Vous pouvez utiliser la détection de mouvement interne de l'enregistreur vidéo numérique (illustration 5-32) pour activer l'enregistrement lors de la détection d'un mouvement. Vous n'utilisez pas de capteurs externes pour enregistrer en cas de détection de mouvement.
- **HDD LOSS**: les options sont On et Off. Si vous sélectionnez On, vous entendrez une sonnerie et un « H » apparaîtra à l'écran si le disque dur n'est pas détecté ou pas formaté. Inversement, si vous désactivez la fonction, seul le symbole « H » vous signalera que le disque n'a pas pu être trouvé mais aucun son ne se fera entendre si le disque dur n'est pas détecté ou pas formaté.
- **HDD SPACE :** les options sont On et Off. Lorsque la fonction alarme est activée, une alarme retentit s'il n'y a plus de place sur le disque dur. Lorsque la fonction est désactivée, aucun son ne se fait entendre.
- VIDEO LOSS: les options sont On et Off. Lorsque la fonction est activée, une alarme retentit et la perte du signal vidéo est signalée sur l'interface de prévisualisation. Lorsque la fonction est désactivée, aucun son ne se fait entendre mais la perte du signal vidéo est signalée sur l'interface de prévisualisation.
- **ALARM MANAGE:** sortie alarme (0 s, 10 s, 20 s, 40 s, 60 s), durée du ronfleur (0 s, 10 s, 20 s, 40 s, 60 s) et durée de l'alarme (0 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min).

Type d'alarme	Fonction
Signal vidéo	Envoie une alarme lorsque l'enregistreur vidéo numérique ne parvient

perdu	pas à recevoir le signal vidéo (caméra endommagée, câble sectionné ou endommagé ou problème d'alimentation).
Détection de mouvement	Lorsqu'un objet bouge dans la zone de détection du mouvement, l'alarme se déclenche. Vous pouvez ajuster le degré de sensibilité à vos besoins.
Statut I/O	Le système peut convertir le signal d'alarme déclenché par le capteur externe en un signal identifié par le système.
Disque dur non détecté	Si le disque dur n'est pas détecté (disque dur abîmé, problème d'alimentation) ou si la fonction d'écrasement automatique du disque dur est désactivée et que l'espace libre n'est pas suffisant, une alarme se déclenche.

Liste 5-1

## Paramétrage des e-mails (pour l'envoi d'un message en cas de déclenchement de l'alarme de détection de mouvement)

Cliquez sur le menu [Email setup] (paramétrage e-mail) afin d'ouvrir le sous-menu (voir illustration 5-33).

Illustration 5-33

# Une fois en mode [Email setup], reportez-vous à l'illustration 5-34 pour activer l'alarme par e-mail.

Le SSL est un protocole de transfert sécurisé. Il vous permet de crypter vos communications (y compris vos e-mails) afin d'empêcher des pirates de surveiller vos e-mails ou vos communications et de déchiffrer votre mot de passe.

Illustration 5-34

Paramétrez le SSL sur « On » si vous utilisez le serveur Gmail.com et sur « Off » si vous utilisez un autre serveur de messagerie.

Si votre paramétrage n'est toujours pas correct, veuillez prendre contact avec le site Internet de votre messagerie afin d'obtenir les coordonnées du serveur SMTP et du SSL de votre boîte de réception.

Illustration 5-35

**SMTP Port :** indique le port d'envoi du serveur SMTP. En général, la valeur du port SMTP est de 25 mais il existe des exceptions (le port SMTP du serveur G-mail qui est de 465, par exemple).

**SMTP server:** indique l'adresse du serveur que vous utilisez.

**Sender email :** indique l'adresse e-mail de l'expéditeur. Cette adresse e-mail doit correspondre au serveur que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez l'adresse e-mail <u>aaa@gmail.com</u>, le serveur correspondant est smtp.gmail.com.

**Receiver address**: indique l'adresse e-mail du destinataire. L'adresse e-mail sert à recevoir les images transmises par l'alarme de détection de mouvement de l'enregistreur vidéo numérique. Pensez à effacer les images reçues le plus rapidement possible afin d'éviter de surcharger votre compte e-mail. Pour le détail du paramétrage des protocoles SMTP, reportez-vous à l'illustration 5-36 ci-dessous.

#### 5.2.6.3 Configuration PTZ

Cliquez sur [Main menu → Device → PTZ Setup] (menu principal → appareil → configuration PTZ] afin de sélectionner le canal PTZ que vous voulez commander et paramétrez le protocole PTZ (Pelco-D, Pelco-P), le débit en bauds (1200, 2400, 4800, 9600), le bit d'information (8, 7, 6, 5), le bit d'arrêt (1, 2), le contrôle de parité (aucune, impaire, paire) et le code de l'adresse. Veuillez noter que les paramétrages de canal dont il est question ci-dessus doivent correspondre aux paramétrages de la caméra PTZ.

Illustration 5-36

#### 5.2.6.4 Téléphone portable

Cliquez sur [Main menu → Device → Mobile] (menu principal → appareil → téléphone portable) afin d'ouvrir le menu [Mobile] (téléphone portable).

User Name : indiquez le nom de l'utilisateur de l'enregistreur vidéo numérique. User password : indiquez le mot de passe de l'utilisateur de l'enregistreur vidéo numérique.

Server port : port de surveillance par téléphone portable. La plage de réglage est comprise entre 1024 et 65535.

**Explication :** connectez l'enregistreur vidéo numérique à Internet avant de paramétrer le numéro de port de l'enregistreur vidéo numérique. Le numéro de port du serveur n'est pas le même que pour les menus réseau de l'illustration 5-37.

#### Accès par téléphone portable

L'enregistreur vidéo numérique est actuellement compatible avec les téléphones portables qui utilisent les systèmes d'exploitation Windows Mobile et Symbian sur les réseaux 3G. Avant de pouvoir accéder à l'enregistreur vidéo numérique à partir d'un téléphone portable, vous devez configurer le réseau sur l'enregistreur vidéo numérique. Consultez la rubrique 5.2.3 Configuration réseau à la page 14 du mode d'emploi afin de savoir comment procéder. Vous devrez également cliquer sur Main Menu, puis Devices et enfin Mobile et saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Paramétrez en outre le port du serveur sur 18600. Ce port doit aussi être transmis à l'adresse IP de l'enregistreur vidéo numérique en même temps que les ports dont il est question à la rubrique 5.2.3 Configuration réseau.

Explication : sur votre téléphone portable, vous ne pouvez visionner qu'un canal à la fois. La vitesse d'affichage dépend de la rapidité de votre connexion Internet. Si vous vous connectez à partir d'un téléphone portable utilisant le système d'exploitation Windows Mobile, procédez comme suit :

#### 1. Installation de la webcam

Avant tout, vous devez installer le programme de la webcam qui se trouve sur le CD fourni avec l'enregistreur vidéo numérique, en copiant le fichier « QQeye.CAB » sur votre téléphone portable. Pour ce faire, connectez votre téléphone portable à un ordinateur et copiez le fichier du CD sur la carte mémoire du téléphone ou copiez le fichier depuis l'ordinateur sur la carte mémoire du téléphone au moyen d'un lecteur de cartes mémoire ou d'une connexion Bluetooth.

- Illu. 1
- Illu. 2
- Illu. 3
- 2. Cliquez sur le dossier Windows mobile (case rouge sur l'illustration 1) et sélectionnez le fichier QQeye. Sélectionnez le fichier qui ouvrira la fenêtre de l'illustration 3. Le fichier est généralement configuré par défaut pour être enregistré en tant qu'appareil, directement sur le téléphone portable (voir illustration 3) mais vous pouvez l'enregistrer comme appareil ou carte mémoire.
- 3. Sélectionnez le lieu d'enregistrement puis cliquez sur la touche [Install] (case rouge sur l'illustration 3) afin de lancer l'installation (veuillez vous reporter à l'illustration 4 cidessous).
- Illu. 4
- Illu. 5
- Illu. 6
- 4. Une fois l'installation terminée, cliquez sur l'icône QQeye (case rouge sur l'illustration 5) afin d'exécuter le programme. L'écran du programme apparaît alors (voir illustration 6).
- 5. Paramètres : cliquez sur la touche [Setting] (case rouge sur l'illustration 6) afin d'ouvrir le menu de paramétrage représenté sur l'illustration 7.
- Illu. 7
- Illu. 8
- Illu. 9

**User name**: identique à celui utilisé pour la configuration du nom d'utilisateur dans l'enregistreur vidéo numérique sous Menu, Devices, Mobile.

**Password :** identique à celui utilisé pour la configuration du nom d'utilisateur dans l'enregistreur vidéo numérique sous Menu, Devices, Mobile.

**Server Address :** adresse IP publique du routeur auquel l'enregistreur vidéo numérique est connecté.

**Web port :** identique au port du serveur configuré dans l'enregistreur vidéo numérique. Il doit être transmis à l'adresse IP de l'enregistreur vidéo numérique : la plage de configuration est comprise entre 1024 et 65535, la valeur par défaut est 18600.

Remarque : ce port s'ajoute aux ports utilisés pour l'accès à distance standard.

**Channel :** sélectionnez le canal de l'enregistreur vidéo numérique que vous souhaitez surveiller et cliquez sur la touche [OK] (case rouge sur l'illustration 7) afin d'afficher l'écran de l'illustration 8 et de démarrer la connexion vidéo.

6. Utilisation de l'interface principale (illustration 8)

Cliquez sur la touche [Déconnecter] afin de mettre fin à l'affichage en temps réel des images du canal.

Cliquez sur la touche [Setting] pour modifier les paramètres.

7. Affichage de la connexion vidéo

Mode normal:

Vous trouverez les informations relatives au statut de connexion réseau sous l'image vidéo :

Affichage dans le coin gauche : vitesse de transmission réseau, taux de trame et résolution.

Affichage dans le coin droit : pourcentage d'affichage tampon, connexion réussie, échec de la connexion, lecture et arrêt.

Fonction des touches sous l'image vidéo, de gauche à droite : commande PTZ (gauche, droite, haut et bas), sélection de la zone (zoom arrière et zoom avant), mise au point (augmenter « + » et diminuer « - »), iris (augmenter « + » et diminuer « - ») et capture pour capturer l'image à l'écran.

8. Mode d'affichage : vous pouvez convertir l'affichage normal en affichage plein écran en cliquant sur l'écran de votre téléphone portable (voir illustration 9).

## En cas d'accès à partir d'un téléphone portable utilisant le système d'exploitation Symbian, procédez comme suit :

- 1. Avant tout, vous devez installer le fichier dont le nom se termine par « QQeye.CAB » qui se trouve sur le CD fourni avec votre téléphone portable. Le fichier copié est enregistré par défaut sur la carte mémoire. Il peut également être copié à partir du CD via un ordinateur grâce à la technologie Bluetooth afin d'être enregistré dans la boîte de réception (illustration 1). Sélectionnez le programme QQEye (case rouge sur l'illustration 1), qui affichera l'illustration 2.
- 2. Sélectionnez l'icône QQEye (case rouge sur l'illustration 2) afin de l'installer, ce qui affichera l'illustration 3.

Illu. 1

Illu. 2

Illu. 3

Une fois la préparation terminée, le téléphone affichera l'illustration 4 sollicitant l'autorisation d'installer le programme.

Sélectionnez la touche Yes (case rouge sur l'illustration 4). La fenêtre apparaît alors, comme sur l'illustration 5.

Illu. 4

Illu. 5

Illu. 6

- 3. Cliquez sur la touche Continue (case rouge sur l'illustration 5) de la boîte d'information qui affiche le programme et la version actuelle. La fenêtre apparaît alors, comme sur l'illustration 6.
- 4. Ensuite, choisissez où vous souhaitez installer le programme, sur la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, et cliquez sur l'option choisie (case rouge sur l'illustration 6). La fenêtre de l'illustration 7 apparaîtra alors. Cliquez sur Continue (case rouge sur l'illustration 7), qui fera apparaître l'écran de l'illustration 8, vous signalant que le programme est en cours d'installation (case rouge sur l'illustration 8).

Illu. 8

Illu. 9

5. Une fois l'installation terminée, la fenêtre de l'illustration 9 apparaît afin de vous dire que l'installation est terminée. Vous pouvez alors aller dans le dossier Applications, sélectionner le programme QQEye (case blanche sur l'illustration 10) et cliquer sur l'option Open (case rouge sur l'illustration 10) afin d'afficher le menu de paramétrage. Lorsque le paramétrage est terminé, cliquez sur la touche Done (case rouge sur l'illustration 11) et la fenêtre de l'illustration 12 s'affichera.

Illu. 10

Illu. 11

Illu. 12

#### **Default Access Point:**

Indiquez le point d'accès. Par défaut, le point d'accès est la connexion GPRS.

#### **Server Address:**

Indiquez l'adresse IP publique du routeur auquel l'enregistreur vidéo numérique est lié (reportez-vous à la rubrique 5.2.3 Configuration réseau à la page 14 du mode d'emploi).

#### Server port:

Port Internet : identique à celui utilisé pour le paramétrage du port Internet sur l'enregistreur vidéo numérique. Ce port doit être transmis du routeur à l'enregistreur vidéo numérique. La plage de paramétrage est comprise entre 1024 et 65535 ; la valeur par défaut est 18600. Remarque : ce port s'ajoute aux ports utilisés pour l'accès à distance standard.

#### **User Name:**

Identique à celui utilisé pour la configuration du nom d'utilisateur dans l'enregistreur vidéo numérique sous Menu, Devices, Mobile.

#### Password:

Identique à celui utilisé pour la configuration du mot de passe sur l'enregistreur vidéo numérique. (Veuillez appuyer sur la touche de fonction afin d'enregistrer le mot de passe ; la touche contextuelle de gauche ne permet pas d'enregistrer le mot de passe)

#### Channel:

Sélectionnez le canal à surveiller et cliquez sur la touche [OK] afin de démarrer la connexion vidéo.

**Network connection status :** pourcentage d'affichage tampon, connexion réussie, échec de la connexion, lecture et arrêt.

#### Channel select, PTZ control, Zoom in/out, Focus et Iris

Lecture/arrêt, plein écran/affichage normal, capture, paramétrage et sortie.

En cliquant sur l'image, vous pouvez l'afficher en plein écran comme sur l'illustration 13.

Illu. 13

#### 5.2.6.5 Détection de mouvement

Cliquez sur [Main → Device → Motion] (menu principal → appareil → mouvement) afin d'ouvrir le menu de configuration de l'enregistrement en cas de détection de mouvement. Le menu [Motion detection] (détection de mouvement) comporte trois parties : Channel Status (statut du canal), Sensitivity (sensibilité) et Motion area (zone de détection).

**Channel STATUS** : cette option vous permet d'activer la détection de mouvement sur n'importe quel canal.

**SENSITIVITY:** cette option vous permet de paramétrer le degré de sensibilité de la détection de mouvement : maximale, élevée, normale ou faible.

Illustration 5-38

**MD AREA**: cette option vous permet de sélectionner la zone sensible au mouvement. Le canal est divisé en une zone de 13\*10. Lorsqu'un objet bouge dans la zone de détection de mouvement et que la zone où se trouve l'objet est affichée en rouge, l'enregistrement se déclenche. Dans la zone semi-transparente, la détection de mouvement est désactivée.

Illustration 5-39

#### 5.2.7 Fonction système

Le menu [System] comprend les sous-menus suivants : réglage de l'heure, mot de passe utilisateur, réglage audio-vidéo, choix de la langue, informations système et maintenance système.

Après avoir ouvert le menu [System], vous pouvez configurer le système afin que celui-ci corresponde à vos besoins.

Illustration 5-40

#### 5.2.7.1 Réglage de l'heure

Cliquez sur [Main menu → System → Date/Time] (menu principal → système → date/heure) afin d'ouvrir le menu [Time Set] (réglage de l'heure). Vous pouvez modifier la date, l'heure et le format système mais aussi activer l'heure d'été et le mode.

Illustration 5-41

#### **5.2.7.2 Mot de passe**

Cette option vous permet de paramétrer l'identifiant de l'appareil pour l'enregistreur vidéo numérique ainsi que le mot de passe système si vous souhaitez en utiliser un. Les nouveaux mots de passe seront disponibles une fois que vous aurez cliqué sur la touche [APPLY].

Illustration 5-42

Si vous réglez Password Enabled (mot de passe activé) sur « ON » (voir illustration 5-43), vous pourrez configurer un mot de passe utilisateur et un mot de passe administrateur. Le mot de passe peut comporter jusqu'à 6 caractères.

Illustration 5-43

#### 5.2.7.3 CONFIGURATION VIDÉO

Cliquez sur [Main Menu → System → VIDEO] (menu principal → système → VIDÉO) afin de configurer la vidéo. Vous pouvez configurer le système des caméras (PAL, NTSC). Aux États-Unis, c'est le NTSC qui est employé. Remarque : ce modèle ne disposant pas d'un port VGA, la résolution VGA n'est pas disponible.

Illustration 5-44

#### 5.2.7.4 Langue

Ouvrez le menu [System Language] (langue du système) afin de sélectionner la langue que vous voulez utiliser sur l'enregistreur vidéo numérique (voir illustration 5-45) et cliquez sur la touche [APPLY]. La sélection sera disponible une fois que le système aura redémarré automatiquement.

Illustration 5-45

#### 5.2.7.5 Informations

Cliquez sur [Main Menu → System → Info] (menu principal → système → informations) afin de consulter les informations relatives au système : modèle de l'appareil, version du logiciel (micrologiciel) et adresse MAC, etc.

Illustration 5-46

#### 5.2.7.6 Maintenance du système

Cette option vous permet de restaurer le paramétrage d'usine de l'enregistreur vidéo numérique, de mettre le logiciel (micrologiciel) du système à jour et d'activer la maintenance automatique du système. Cliquez sur [Main menu → System → Maintain] (menu principal → système → maintenance) afin d'ouvrir le menu [System Maintain] (maintenance système) (voir illustration 5-47).

Lorsque vous ouvrez la fonction de maintenance automatique, vous pouvez configurer le système afin qu'il redémarre régulièrement.

Illustration 5-47

#### 5.3 Verrouillage des menus

Une option de sécurité du système vous permet de cliquer sur le menu [Menu Lock] (verrouillage du menu) afin de verrouiller le menu lorsque vous quittez l'enregistreur vidéo numérique. Si vous souhaitez vous connecter à l'enregistreur vidéo numérique, vous devez saisir le code de l'appareil et un mot de passe (voir l'interface de verrouillage des menus – Illustration 5-48).

Explication : l'utilisateur peut uniquement rechercher des enregistrements mais l'administrateur peut effectuer toutes les opérations du menu principal.

Illustration 5-48

#### 5.4 Rechercher une vidéo

Cliquez sur le menu pop-up de recherche d'une vidéo afin d'ouvrir le menu [Video Search] (rechercher une vidéo) qui vous permettra de rechercher des fichiers et de visionner des enregistrements. Pour plus d'informations sur cette opération, veuillez vous reporter à la rubrique 5.24 ci-dessus.

Illustration 5-49

#### 5.5 Commande PTZ

Nous avons déjà présenté les paramètres PTZ au chapitre 5.2.5.3. Nous allons maintenant voir comment utiliser les commandes PTZ.

Cliquez sur le menu pop-up afin d'accéder à l'option PTZ et d'ouvrir l'interface de commande PTZ (Voir illustration 5-49). Vous pouvez maintenant cliquer sur les touches Z+ et Z- afin d'effectuer un zoom avant ou arrière, F+ et F- afin d'effectuer la mise au point et I+ et I- afin d'ajuster l'iris.

#### 5.6 Enregistrer

Si vous voulez que le système commence à enregistrer, cliquez sur la touche [Rec] (enregistrer) afin de démarrer l'enregistrement manuel.

#### 5.7 Arrêt de l'enregistrement

Si vous voulez mettre fin à l'enregistrement manuel, cliquez sur le menu [Stop Record.] ou sur la touche [Stop].

## **Chapitre 6 : programme NetViewer**

#### 6.1 Téléchargement et installation des plug-in

Ouvrez le navigateur Internet Explorer, puis saisissez l'adresse IP et le port Internet de l'enregistreur vidéo numérique, par exemple <a href="http://172.18.6.202:80/">http://172.18.6.202:80/</a>. Confirmez ensuite afin de télécharger et d'installer la webcam. Si votre ordinateur est connecté à Internet, il téléchargera et installera automatiquement la webcam.

**Rappel**: si le téléchargement de la webcam échoue, veuillez vérifier si le niveau de sécurité de votre navigateur ou de votre pare-feu n'est pas trop élevé. Reportez-vous également à la rubrique 5.2.3 Configuration réseau afin de vous assurer que la configuration réseau est correcte, que les ports ont bien été transmis et que ActiveX est activé.

#### 6.2 Connexion à NetViewer

Une fois que la webcam a installé les plug-in, veuillez sélectionner la langue de connexion (chinois ou anglais), saisir votre mot de passe puis cliquer sur la touche [Log-in] (connexion). Ensuite, vous pourrez visionner les images de l'enregistreur vidéo numérique à distance via NetViewer.

Veuillez noter que le mot de passe par défaut est vide. Le système permet à l'administrateur de choisir un nouveau mot de passe, conformément aux instructions de la rubrique 5.2.6.2 – menu [Password set] (définition du mot de passe). Remarque : si vous souhaitez supprimer l'ancienne webcam Internet Explorer lors de la mise à jour du système de l'enregistreur vidéo numérique, exécutez la commande suivante : « regsvr32/u dvrocx.ocx ».

Une fois connecté à NetViewer, le système entrera dans l'interface d'affichage en temps réel et se connectera automatiquement au flux audio/vidéo (voir illustration 6-2).

Illustration 6-2

#### 6.3 Interface principale de NetViewer

Connectez-vous à NetViewer et affichez l'interface comme suit :

Illustration 6-3

#### 6.3.1 Colonne des menus

La colonne des menus réunit le menu [Live] (direct), le menu [Replay] (lecture) et le menu [Setup] [configuration].

#### 6.3.1.1 Direct

Une fois la connexion établie, le système passe en mode d'affichage en temps réel (voir illustration 6-3).

#### 6.3.1.2 Lecture

Cette option vous permet de visionner des enregistrements à distance.

Commencez par sélectionner le jour, le canal et le type de l'enregistrement, puis procédez à une recherche et à une actualisation. Sélectionnez ensuite un événement dans la liste des résultats afin de le visionner.

Veuillez noter que vous pouvez contrôler la vitesse de lecture en faisant glisser la barre de contrôle de la lecture qui se trouve dans le bas de l'interface (voir illustration 6-4).

**Touche Play:** lecture/pause **Touche Stop:** arrête la lecture.

**Touche F.F.:** avance rapide de l'enregistrement.

**Touche Slow:** lit l'enregistrement au ralenti. **Touche Next Frame:** affichage image par image.

Touche 264 TO AVI: convertit le fichier du format H.264 au format AVI.

Le format natif des copies de sauvegarde est le H.264. Vous pouvez convertir ce format en un format AVI plus familier en cliquant sur la touche 264 TO AVI.

#### 6.3.1.3. Configuration

Cliquez sur le menu [Setup] (configuration) afin d'ouvrir les sous-menus : [Recording Mode] (mode d'enregistrement), [Alarm Mode] (mode d'alarme), [PTZ Control] (commande PTZ), [Network Setting] (configuration réseau), [System Setting] (configuration système) et [Host Info] (informations sur l'hôte).

**Explication**: l'enregistreur vidéo numérique doit être en mode d'affichage en temps réel pour que vous puissiez modifier et enregistrer ses paramètres à distance. C'est à ce moment que les paramètres sont disponibles. La méthode de modification de l'enregistreur vidéo numérique via NetViewer est la même que pour le réglage local de l'enregistreur vidéo numérique.

#### 1 Enregistrer

Illustration 6-4

Illustration 6-5

Ouvrez le sous-menu [Recording Mode]. Vous pouvez y sélectionner le mode on/off pour chacun des canaux et régler les paramètres d'enregistrement (résolution, qualité, audio, mode REC et programmation) à distance via NetViewer.

Cliquez sur le menu [Schedule] afin d'ouvrir le sous-menu (voir illustration 6-6).

Les méthodes de configuration à distance sont les mêmes que pour la configuration locale de l'enregistreur vidéo numérique. Reportez-vous à la rubrique 5.2.2 Paramétrage de l'enregistrement

Illustration 6-6

#### 2 Alarmes

Cliquez sur le menu [Alarm] afin d'ouvrir le sous-menu (voir illustration 6-7). Vous pouvez paramétrer l'alarme I/O pour chaque canal, l'alarme en cas de détection de mouvement, l'enregistrement des mouvements, le suivi des mouvements, la sensibilité au mouvement, l'alarme de perte du signal vidéo, l'alarme de manque de place sur le disque dur, l'alarme d'absence de détection du disque dur, l'alarme de temps de sortie, etc.

Pour en savoir plus sur la méthode de configuration, veuillez consulter la rubrique 5.2.5.2.

Illustration 6-7

Le système vous permet de configurer à distance les paramètres de détection de mouvement pour chaque canal de l'enregistreur vidéo numérique (voir illustration 6-8).

Illustration 6-8

#### 3 Commande PTZ

Cliquez sur [PTZ control] afin de configurer les caméras PTZ. Les méthodes de configuration à distance sont les mêmes que pour la configuration locale de l'enregistreur vidéo numérique.

Veuillez vous reporter à la rubrique 5.2.5.3 (voir illustration 6-9).

Illustration 6-7

#### 4 Réseau

Cliquez sur [Network] (réseau) afin d'ouvrir le menu [Network]. Les méthodes de configuration à distance sont les mêmes que pour la configuration locale de l'enregistreur vidéo numérique.

Reportez-vous à la rubrique 5.2.3 – Configuration réseau.

Illustration 6-10

#### 5 Paramétrage

Cliquez sur le menu [Setting] afin d'ouvrir l'interface du menu (voir illustration 6-11). Cliquez sur la touche [...] afin de prévisualiser le chemin d'enregistrement NetViewer et le chemin d'enregistrement des captures d'écran.

Ce menu vous permet aussi de paramétrer le mot de passe utilisateur, d'activer/de désactiver l'heure d'été, etc.

Illustration 6-11

#### 6 Informations sur l'hôte

Cliquez sur [Host info] afin d'ouvrir le sous-menu (voir illustration 6-12). Vous pouvez y vérifier le taux d'utilisation du disque dur, le temps d'enregistrement disponible, la version du logiciel et l'adresse MAC.

Illustration 6-12

#### 6.3.2 Commande PTZ

- 1. PTZ control : indique les valeurs de la mise au point, du zoom et de l'iris des PTZ.
- 2. Setting : cette option vous permet de configurer les paramètres des PTZ.
- 3. Invoke : appelle les paramètres des caméras PTZ.
- 4. Clear : efface les paramètres actuels des caméras PTZ.

#### 6.3.3 Contrôle de la lecture en temps réel

- 5. Affichage en temps réel activé/désactivé []: lorsque le statut de l'affichage en temps réel est « On », un clic sur la touche désactive l'affichage en temps réel. En mode « off », un clic sur la touche active l'affichage en temps réel.
- 6. Capture [] : réalise une capture d'écran et l'enregistre sur le PC en tant qu'image \*bmp.
- 7. Enregistrement []: commande l'enregistrement à distance.
- 8. Affichage du canal []: cette icône représente respectivement l'affichage d'un seul canal, l'affichage de quatre canaux, l'affichage des canaux 3x3 et 4x4.
- 9. Contrôle du volume [] : cliquez ou faites glisser la barre de contrôle afin de régler le volume du son.

## **Chapitre 7 : caractéristiques techniques**

Modèle	4 canaux	8 canaux			
Système vidéo	NTSC / PAL (en option)				
Format de compression	Vidéo: H.264 / Audio: 8kHz*16bit ADPCM				
Sortie vidéo	Entrée 4 canaux BNC / Sortie 2 canaux BNC	Entrée 8 canaux BNC / Sortie 2 canaux BNC			
Audio I/O	Entrée audio 4 canaux RCA / Sortie audio 1 canal RCA	Entrée 1 canal audio RCA / Sortie 1 canal audio RCA			
Résolution de l'affichage	D1:704×576(PAL)	704×480 (NTSC)			
Taux de trame	Canal unique PAL : 25 fp				
Résolution d'enregistrement	PAL : CIF(352*288), HD1(704*288) D1 (704*576□ NTSC :CIF(352*240), HD1(704*240) D1 (704*480)	PAL : CIF(352×288) NTSC : CIF(352×240)			
Taux de trame pour l'enregistrement (partagé)	PAL: 25 fps@D1, 50 fps@HD1, 100 fps@CIF NTSC: 30 fps@D1, 60 fps@HD1,120 fps@CIF)	PAL: 200 fps@CIF NTSC: 240 fps@CIF			
Disque dur	1 disque dur SATA, jusqu'à 1024 GB; disque dur amovible USB				
Mode vidéo	Toujours / Programmation / Manuel / Détection de mouvement / Déclenchement capteur				
Durée des fichiers	15/30/45/60 min				
d'enregistrement					
Copie de sauvegarde vidéo	Disque flash USB / disque dur amovible, graveur USB, copie de sauvegarde réseau au format AVI				
Mode lecture	Lecture/ Ralenti / Avance rapi	de / Image par image			
Alarme I/O	alarme 1 canal	entrées alarme 8 canaux / sortie alarme 1 canal			
Type d'alarme	Mouvement / Déclenchement par capteur / Signal vidéo perdu / Espace disque dur / Disque dur non détecté				
Commande PTZ	Port RS-485 intégré, compatible				
Port USB 2.0	Convient pour souris USB, disque dur amovible, disque flash USB pour copie de sauvegarde au format AVI et système de mise à niveau				
Ethernet	Une interface Ethernet auto-adaptable RJ-45 10M/100M				
Protocole réseau	Prend en charge les protocoles réseau TCP/IP, DHCP, UDP, DDNS, PPPOE				
Fonction Réseau	Prend en charge la lecture en temps réel à distance via les réseaux mobiles 3G; contrôle de l'enregistreur vidéo numérique par Internet Explorer (surveillance, commande, lecture, copie de sauvegarde)				
Consommation électrique	10~15W (hors disque dur)				
Adaptateur secteur	DC 12V / 3A DC				
Température de fonctionnement	50年 à 104年 (10 □ à 40□)				
Humidité de fonctionnement	10%~90%				
Dimensions (L x P x H)	11,75 x 9 x 2 pouces (300	) × 220 × 47 mm)			

## **Chapitre 8 : utilisateur Windows Vista**

- 1. Ouvrez le navigateur Internet Explorer, puis ouvrez la barre d'outils \_ et sélectionnez \_ afin de faire apparaître l'écran suivant :
- 2. Ensuite, sélectionnez l'icône \_ et cochez les paramètres « ActiveX controls and plug-ins » afin de les activer :

3.

4.

Une fois que vous avez coché toutes les cases « Enable », cliquez sur \_ afin de sortir. Vous pouvez maintenant saisir votre adresse IP afin d'utiliser votre programme.

## **Chapitre 9 : annexe**

#### 9.1 Tableau des fonctions

Туре	Titre	Description	Page
Configurati on de base	Réglage de l'heure	Réglage de la date, de l'heure, du format et de l'heure d'été	21
	Choix de la langue	Réglage de la langue du système	22
Réglage des canaux		Configuration du titre et de la position du canal, réglage des couleurs de l'image, réglage de l'affichage du canal sur On / Off et réglage de l'affichage de l'heure/de la durée d'enregistrement sur On / Off	11
	Réglage enreg.	Réglage de la qualité de l'image, de la résolution, du volume, du mode d'enregistrement et de la durée des fichiers	12
	Rech. enreg.	Recherche par heure, par canal et par mode d'enregistrement	14
	Lecture enreg.	Lecture à une heure donnée, lecture programmée, lecture à partir de la liste des fichiers	14
	Mode lecture	Lecture, affichage image par image, avance rapide multi-vitesse et rembobinage multi-vitesse	14
Copie de sauvegarde		Copie de sauvegarde sur disque flash USB et disque dur amovible, sur enregistreur DVD et par téléchargement réseau	15
	Gestion du disque dur	Vérification du statut du disque dur, de l'utilisation de l'espace, définition de l'écrasement automatique du disque dur	16
	Réglage VID/AUD	Réglage de la résolution VGA, sélection du système et contrôle du volume	22
Configurati on	Mot de passe utilisateur	Enregistrement ou modification du mot de passe utilisateur	21
avancée	Réglage de l'alarme	Configuration des alarmes disque dur non détecté, espace disque dur, signal vidéo perdu, statut I/O, gestion de l'alarme et alarme par e-mail	26
	Détection de mouvement	Réglage du statut on/off de la détection de mouvement, sélection de la sensibilité et de la zone de détection de mouvement	20
	Commande PTZ	Sélection du canal et configuration du protocole PTZ, débit en bauds et adresse PTZ pour le canal	27
	Surveillance de la détection de mouvement	Configuration du nom d'utilisateur, du mot de passe et du port du serveur	
	Maintenance du système	Configuration de la maintenance automatique du système, des intervalles de maintenance, mise à niveau du système, restauration des réglages d'usine	22

		et redémarrage manuel	
Configurati	Configuration	Sélection du mode réseau et configuration du port	27
Configurati on réseau	Configuration	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
on reseau	réseau et ports	NetViewer, du port Internet et des paramètres DNS et DDNS	
Fonction	Affichage on	Entrée vidéo en temps réel à distance	25
Réseau	Affichage en	Entree video en temps reel à distance	25
Reseau	temps réel	Configuration de monde diamentation de de des	20
	Enregistrement	, 3	28
	à distance	de l'enregistreur vidéo numérique à distance	05
	Lecture à	Vérification de l'historique d'enregistrement local via le	25
	distance	réseau	20
	Commande	Commande à distance des caméras PTZ, position,	28
	PTZ	mise au point, zoom et iris, etc.	
	Paramétrage à	Réglage de l'affichage local du canal, de	26
	distance de	l'enregistrement, de l'alarme, des paramètres de	
	l'enregistreur	commande PTZ via le réseau	
	vidéo		
	numérique		
	Téléchargeme	Copie de sauvegarde des fichiers d'enregistrement via	
	nt réseau	le réseau	
Fonction	Infos système	Vérification du modèle de l'appareil, de la version du	
auxiliaire		logiciel et de l'adresse MAC	
	()	En plus des illustrations, les parenthèses indiquent	
		généralement un paramètre en option d'un menu	
		précédent	
Touche	Confirmer	Cette touche vous permet d'enregistrer la modification	
Menu		d'un paramètre	
	Rétablir config.	Cette touche vous permet de rétablir la configuration	
	par défaut	par défaut du menu ou système actuel	
	Quitter	La touche Menu vous permet de sortir du menu actuel	
	Suivant	En mode multi-canaux, cette touche vous permet de	
		vérifier ou de modifier les paramètres d'un autre	
		canal; en mode [File list], elle vous permet d'afficher	
		la page suivante	

Liste 8-1

#### 9.2 Réglage de l'enregistrement en cas d'alarme

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous : «  $\bot$  » signifie « alarme uniquement, pas d'enregistrement », « AMR » signifie « enregistrement en cas d'alarme », « NLR » signifie « enregistrement normal » et « NOR » signifie « pasd'enregistrement ». Une fois l'alarme déclenchée, l'icône d'alarme apparaît. Si les alarmes se multiplient, des messages d'alarme s'affichent.

		Mode d'enregistrement				
Réglage de	Icône	Enregistrem	Enregistrer	nent à un mor	nent précis	Enregistrem
l'enregistrement en cas	d'alarme	ent après	AMR	NLR	NOR	ent manuel
d'alarme		mise sous				
		tension				

Mode d'alar me	Alarme en cas de détection de mouvement	M	AMR	AMR	NLR	Т	NLR
	Alarme déclenchée par I/O	Ι	AMR	AMR	NLR	Т	NLR
	Disque dur non détecté, disque dur plein	Ħ	Т	Τ	Т	Т	Т
	Signal vidéo perdu	Signal vidéo perdu	1	1	1	1	4

Liste 8-2

Lorsque l'enregistreur vidéo numérique est en mode d'enregistrement, l'icône [R] ou [M] apparaît à l'écran. Lorsque des icônes [I] et [M] s'affichent, cela indique qu'une alarme s'est déclenchée à la suite de la détection d'un mouvement. Lorsque l'icône [H] apparaît à l'écran, cela signifie qu'une alarme relative au disque dur s'est déclenchée.

#### 9.3 Dépannage

- Q : que puis-je faire si le système ne détecte pas le disque dur ?
   R : vérifiez les câbles de données et d'alimentation et assurez-vous qu'ils sont connectés correctement.
- 2. Q : nous avons modifié le mot de passe mais nous avons oublié le nouveau, comment pouvons-nous accéder au système ?
  - R : si vous oubliez le mot de passe de système, saisissez 0800808 dans le champ du mot de passe afin de réinitialiser le mot de passe.
- 3. Q : il n'y a pas de signal vidéo sur l'enregistreur vidéo numérique, quel est le problème ?
  - R : assurez-vous que les câbles sont bien connectés aux ports BNC de l'enregistreur vidéo numérique. Vous pouvez aussi essayer avec un autre câble afin de vérifier si le câble n'est pas défectueux. Assurez-vous que vous avez sélectionné le bon format vidéo pour votre pays (NTSC ou PAL). Aux États-Unis, c'est le NTSC qui est utilisé.
- 4. Q : l'enregistreur vidéo numérique peut-il rencontrer des problèmes s'il chauffe trop et comment éviter cela ?
  - R : l'enregistreur vidéo numérique est équipé d'un ventilateur afin de le refroidir lorsqu'il fonctionne. Pour accroître la stabilité et la durée de vie de votre enregistreur vidéo numérique, installez-le à l'abri des températures élevées, à un endroit où l'air circule bien
- 5. Q : ma télécommande ne fonctionne pas lorsque l'enregistreur vidéo numérique est en mode « temps réel ». Pourtant, les touches du panneau avant fonctionnent. Quel est le problème ?
  - R : assurez-vous que rien ne masque la DEL de la télécommande ni le récepteur de l'enregistreur vidéo numérique. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les piles.
- 6. Q : puis-je utiliser le disque dur de mon PC dans l'enregistreur vidéo numérique ? R : oui, si le disque dur est du même type et que sa taille est compatible avec l'enregistreur vidéo numérique. Si vous l'installez dans l'enregistreur vidéo numérique, il sera formaté pour être utilisé dans celui-ci et votre PC ne pourra plus le lire.
- 7. Q : dois-je arrêter d'enregistrer pour lire des fichiers sur l'enregistreur vidéo numérique ?

- R : non, vous ne devez pas arrêter l'enregistrement, l'enregistreur vidéo numérique peut exécuter les deux fonctions simultanément.
- 8. Q : puis-je effacer des fichiers du disque dur de l'enregistreur vidéo numérique ? R : vous ne pouvez pas effacer des fichiers individuellement, vous devez formater le disque dur, ce qui effacera tous les fichiers.
- 9. Q : je ne parviens pas à me connecter au programme NetViewer, pourquoi ? R : veuillez vous assurer que le mode Net est correct, que le câble du port RJ-45 est connecté correctement à l'enregistreur vidéo numérique et au routeur et que vous utilisez le bon mot de passe.
- 10.Q : nous avons connecté une caméra PTZ mais nous n'arrivons pas à la commander, quel est le problème ?
  - R : assurez-vous que le protocole, le taux de trame, l'adresse et les autres paramètres de la caméra PTZ correspondent aux paramètres que vous avez configurés dans l'enregistreur vidéo numérique. Assurez-vous que les câbles de données sont connectés correctement au port RS-485 de l'enregistreur vidéo numérique.
- 11. Q : pourquoi le ronfleur continue-t-il à fonctionner ?
  R : vérifiez si la détection de mouvement est activée et si le système a détecté un mouvement, assurez-vous que le disque dur est détecté et dispose d'un espace libre suffisant et qu'aucune de vos caméras n'a perdu le signal vidéo. L'option de configuration de l'alarme vous permet de couper le ronfleur.

# **9.4** Check-list des serveurs e-mail (les informations qui suivent sont fournies à titre indicatif uniquement)

Site Internet	Adresse e-mail	Serveur d'envoi (25)	Serveur de réception (110)
www.163.com	@163.com	smtp.163.com	pop3.163.com
	@vip.163.com	smtp.vip.163.com	pop.vip.163.com
	@188.com	smtp.188.com	pop.188.com
	@126.com	smtp.126.com	pop3.126.com
	@netease.com	smtp.netease.com	pop.netease.com
	@yeah.net	smtp.yeah.net	pop.netease.com
www.163.net		smtp.163vip.net	popx.163vip.net
www.sina.com	@sina.com.cn	smtp.sina.com.cn	pop3.sina.com.cn
www.yahoo.com	@yahoo.com.cn	smtp.mail.yahoo.com.cn	pop.mail.yahoo.com.cn
	@yahoo.com	smtp.mail.yahoo.com	pop.mail.yahoo.com
www.google.com	@gmail.com	smtp.gmail.com(465/587)	pop.gmail.com(995)
www.china.com	@china.com	smtp.china.com	pop.china.com
www.sohu.com	@sohu.com	smtp.sohu.com	pop.sohu.com
www.163.net		smtp.163.net	pop.163.net
www.163vip.net		smtp.163vip.net	pop.163vip.net
www.tom.com	@tom.com	smtp.tom.com	pop.tom.com
www.263.net	@263.net	smtp.263.net	pop3.263.net
x263.net		smtp.x263.net	pop.x263.net
263.net.cn		smtp.263.net.cn	pop.263.net.cn
www.qq.com	@qq.com	smtp.qq.com	pop.qq.com

www.139.com	@139.com	smtp.139.com	pop.139.com
www.21cn.com		smtp.21cn.com	pop.21cn.com
21cn VIP mail		vip.21cn.com	vip.21cn.com
etang.com		smtp.etang.com	pop.etang.com
elong.com:		smtp.elong.com	pop3.elong.com

Liste 8-3

#### 9.5 Maintenance

- 1. Gardez l'enregistreur vidéo numérique à distance des sources de chaleur.
- 2. Éliminez régulièrement la poussière à l'intérieur et veillez à la bonne aération de l'enregistreur vidéo numérique afin que la chaleur puisse se dissiper.
- 3. Afin d'éviter d'endommager le port, ne connectez pas les câble RS-232 et RS-485 lorsque l'appareil est sous tension.
- 4. Assurez-vous régulièrement que le câble du disque dur et le câble de données ne sont pas usagés.
- 5. Évitez que d'autres appareils électroniques n'interfèrent avec le signal vidéo/audio de l'enregistreur vidéo numérique. L'électricité statique et la tension induite peuvent endommager l'enregistreur vidéo numérique.
- 6. Le câble BNC doit être remplacé régulièrement afin que l'entrée de signal reste stable.

#### 9.6 Configuration de la connexion du système

#### 4 canaux

#### 8 canaux

#### Guide de l'utilisateur

Le contenu de ce document est la propriété intellectuelle de notre département. Toute reproduction, copie, traduction, transmission ou publication, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable de notre département.

Nous améliorons nos produits en permanence et nous nous réservons le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous ne pouvons garantir l'exactitude du texte. Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les dommages liés à l'utilisation de notre produit.

Le modèle du produit n'est présenté dans le mode d'emploi qu'à titre indicatif. Il est possible que son nom ait été déposé par une autre entreprise ou soit protégé par des droits de reproduction.

La photo du produit peut différer du produit proprement dit, elle n'est fournie que pour votre information. Les accessoires seront probablement différents selon la région de vente. Veuillez contacter votre distributeur local pour en savoir plus sur les accessoires.

#### Droits de reproduction réservés